

## Externe Signalisierung

Der F.TMV Funk-Temperaturmelder kann über ein Funk-Vernetzungsmodul von anderen funkvernetzten Rauchmeldern bzw. verdrahtet über ein Relaismodul Alarme und / oder Störmeldungen empfangen. Diese signalisiert er akustisch (s. Betriebs- u. Warnsignale M & B auf S. 14), die Leuchtdiode des F.TMV blinkt bei empfangenen Alarmen / Störmeldungen jedoch **nicht**.

### **Montage:**

Den F.TMV durch Drehen nach links aus dem Sockel nehmen. Lösen Sie den Batterieanschluss von der Batterie. Zur Einstellung von Repeaterfunktion oder Linenadressen am Funk-Vernetzungsmodul beachten Sie bitte die entsprechende Montage- & Bedienungsanleitung. Fassen Sie das Modul seitlich an und setzen Sie es in den dafür vorgesehenen Steckplatz (siehe S.13, Abb.4). Schließen Sie danach die Batterie an. Der F.TMV ist ca. 10 s nach Batterieanschluss betriebsbereit.

Ergänzung zur M & B Temperaturmelder 7002070,  
Hekatron GmbH, Stand: 01.12.2004