



HEKATRON

Ihr Partner für Brandschutz

Neuheit!


Rauchfrüherkennung in raumlufttechnischen Anlagen

Die sichere Spannungsversorgung

Lüftungs-Rauchscharter-Zentrale LRZ Basis

Die LRZ Basis wird zur Spannungsversorgung der Lüftungs-Rauchscharter-Systeme LRS 01 und LRS 02 eingesetzt.

**Ab sofort
lieferbar!**



Leistungsmerkmale Lüftungs-Rauchscharter-Zentrale LRZ Basis

- Netzgerät, Steuerung, Alarmspeicher und Bedienung in einem Gerät
- Kurzschlussfestes Schaltnetzteil
- Ausgelegt für hohe Anlaufströme
- Nach Netzausfall automatische Rückkehr in den letzten Betriebszustand
- Individuelle Einsatz- und Montagemoöglichkeiten
- Integrierter Handauslösetaster mit wechselbarer Beschriftung
- Integrierter Reset-Taster
- Made in Germany

Überzeugende Technik

Nach einem Spannungsausfall schaltet die LRZ Basis automatisch in den ursprünglichen Betriebszustand zurück. Über einen integrierten Handauslösetaster und den Reset-Taster kann die Lüftungsanlage manuell abgeschaltet oder zurückgesetzt werden.

Vielfältig einsetzbar

Die ergonomische Folientastatur, ein modernes Gehäuse, unterschiedliche Montagemöglichkeiten und vieles mehr machen einen vielseitigen Einsatz der LRZ Basis möglich. Benutzerfreundliche Anschlussklemmen sorgen für eine einfache Installation. Die Klemmen sind übersichtlich angeordnet und beschriftet. Spezialwerkzeuge sind nicht erforderlich!

Flexible Montage

Ganz gleich, woher die Kabel kommen und wohin sie führen: Die LRZ bietet oben, unten und an der Gehäuserückseite Möglichkeiten der Kabeleinführung. Für einen festen Halt lassen sich jeweils oben und unten am Gehäuse Zugentlastungen integrieren. Ein Kabelgang im Gehäuseinneren sorgt bei der Verlegung für Ordnung und Übersichtlichkeit. Die LRZ Basis lässt sich zudem auf einer Hutschiene im Schaltschrank montieren.

Der Lieferumfang der LRZ Basis umfasst vier Kabelverschraubungen.

Alles auf einen Blick

Der aktuelle Betriebszustand (Betrieb, Störung, Alarm) der LRZ Basis ist mit einem Blick auf das Bedienfeld erfassbar. Die Alarmspeicherung ist fester Bestandteil der LRZ Basis und kann wahlweise aktiviert bzw. deaktiviert werden.

Robust gefertigt

Das Gehäuse der LRZ Basis ist mit einer Folientastatur ausgestattet und verfügt über die Schutzart IP 54. Damit ist sie in schwierigen Umgebungen wie Feuchtigkeit, Staub, Wärme, Kälte etc. und bei Temperaturen von -10 °C bis +50 °C einsetzbar.

Aufbau eines LRS
und Zusatzkomponenten

Zubehör

Optional

Erforderlich

ROLP SB-W Set

SP 205

RZA 142

Solex

BSE 128

LRZ Basis

LRS 01/02

Änderungen vorbehalten

Hekatron Vertriebs GmbH

Brühlmatten 9

79295 Sulzburg

Verkauf 07634 500-264

Tech. Support 07634 500-310

Fax 07634 500-323

Ein Unternehmen der
Securitas Gruppe Schweiz

rs-info@hekatron.de
www.hekatron.de

7050546 0813 3HD