


Verhalten im Brandfall:



Fall A – So verhalten Sie sich richtig

bei einem Brand innerhalb Ihrer Wohnung:

1. Alarmieren Sie Mitbewohner und ggf. Nachbarn, wenn Sie sich dadurch nicht in Gefahr bringen!
2. Verlassen Sie die Wohnung auf direktem Wege über das Treppenhaus – Aufzüge sind im Brandfall tabu!
3. Alarmieren Sie die Feuerwehr!

Fall B – So verhalten Sie sich richtig

bei einem Feuer außerhalb Ihrer Wohnung:

1. Schließen Sie sofort die Türe und bleiben Sie in Ihrer Wohnung – flüchten Sie NIEMALS durch ein verrauchtes Treppenhaus!
2. Alarmieren Sie die Feuerwehr und teilen Sie ihr mit, wie viele Personen sich mit Ihnen in der Wohnung aufhalten und wo Sie genau sind!
3. Dichten Sie die Wohnungseingangstüre mit einer Decke oder einem Handtuch gegen eindringenden Rauch ab.
4. Bleiben Sie ruhig: Die Feuerwehr organisiert Ihre Rettung – damit Sie und andere nicht in Gefahr geraten, sollten Sie die Anweisungen der Feuerwehr genau befolgen.

*Hinweis: Der korrekte Begriff lautet Rauchwarnmelder. Wir verwenden in unseren Informationsmaterialien jedoch durchgehend den geläufigeren Begriff Rauchmelder.

Glückwunsch zu Ihrem neuen Rauchmelder



Für Ihr sicheres Zuhause



Irrtümer & Fakten



„Ich rieche es, wenn es nachts brennt, oder mein Haustier weckt mich auf jeden Fall.“
Die Mehrheit der Brandopfer stirbt an einer Rauchvergiftung. Zwei Drittel aller Brandopfer werden nachts im Schlaf überrascht. Denn nachts schläft auch der Geruchssinn.



„Wenn es brennt, habe ich 10 Minuten Zeit das Haus zu verlassen.“
In den ersten zwei Minuten eines Brandes entstehen tödliche Rauchgase. Drei Atemzüge hochgiftigen Brandrauchs können tödlich sein.



„Die Rauchmelderpflicht gilt nicht für mich, da die Pflicht nur für Vermieter gilt.“
Die Rauchmelderpflicht gilt für alle Eigentümer von Wohnungen. Deutschlandweit werden jährliche Brandschäden in Höhe von 1 Mrd. € allein im privaten Bereich erfasst.

Der bewährte Genius H Rauchmelder



Genius H®

- ✓ einfache Stummschaltung bei Alarmierung durch Drücken der Testtaste
- ✓ einfarbige Funktionsanzeige
- ✓ Nachtmodus: Dimmen der Funktionsanzeige von 22.00–06.00 Uhr (MEZ)
- ✓ bestmöglicher Schutz gegen Fehlalarme durch Zigarettenrauch und Wasserdampf
- ✓ kein Batteriewechsel erforderlich (10 Jahre Lebensdauer)
- ✓ Prüfung nur 1 x jährlich dank permanenter Selbstüberwachung

Signalisierung am Rauchmelder Genius H

- Funktionsbereit**
Blinkt rot alle 48 Sekunden.
Nachts ist die LED gedimmt:
Alles in Ordnung.
Ihr Genius beschützt Sie.
Sie brauchen nichts zu tun.

- Alarm**
Permanenter lauter Alarmton:
Ihr Rauchmelder hat Rauch detektiert. **Gefahr!**

Der smarte Genius Plus Rauchmelder



GeniusPLUS®

- ✓ einfache Stummschaltung bei Alarmierung durch Drücken der Testtaste
- ✓ intuitive Erkennung des Zustands durch mehrfarbige LED
- ✓ schlafzimmertauglich: Abschaltung der Funktionsanzeige von 21.00–07.00 Uhr (MEZ)
- ✓ bestmöglicher Schutz gegen Fehlalarme durch Zigarettenrauch und Wasserdampf
- ✓ kein Batteriewechsel erforderlich (10 Jahre Lebensdauer)
- ✓ Prüfung nur 1 x jährlich dank permanenter Selbstüberwachung
- ✓ geeignet für die Genius Home App

Der smarte Funk- rauchmelder Genius Plus X



GeniusPLUSX®

- ✓ einfache Stummschaltung bei Alarmierung durch Drücken der Testtaste
- ✓ intuitive Erkennung des Zustands durch mehrfarbige LED
- ✓ schlafzimmertauglich: Abschaltung der Funktionsanzeige von 21.00–07.00 Uhr (MEZ)
- ✓ bestmöglicher Schutz gegen Fehlalarme durch Zigarettenrauch und Wasserdampf
- ✓ kein Batteriewechsel erforderlich (10 Jahre Lebensdauer)
- ✓ Prüfung nur 1 x jährlich dank permanenter Selbstüberwachung
- ✓ geeignet für die Genius Home App
- ✓ optional funkvernetzbar durch Genius-Funkmodule



Entwickelt in Sulzburg –
gemacht für die Zukunft



Vertrauen Sie auf mehr als 50 Jahre Erfahrung. In Sulzburg konzentriert Hekatron seine ganze Erfahrung, Kompetenz und Leidenschaft darauf, Systeme für den vorbeugenden technischen Brandschutz zu entwickeln. Die Genius-Rauchmelder erfüllen alle relevanten Sicherheitsnormen und genügen als eine der wenigen Produktfamilien den strengen Prüfkriterien des Forums Brandrauchprävention e.V. Achten Sie daher immer auf das „Q“-Prüfzeichen.



Signalisierung am Rauchmelder Genius Plus / Plus X

- Funktionsbereit**
Blinkt grün alle 48 Sekunden.
Nachts ist die LED aus:
Alles in Ordnung.
Der Rauchmelder muss sofort getauscht werden.
Bitte kontaktieren Sie Ihren Vermieter oder Hausmeister.

- Störung**
Blinkt rot alle 8 Sekunden.
Störungston alle 48 Sekunden.
Ende des Lebenszyklus
Blinkt orange alle 8 Sekunden und piept alle 48 Sekunden:
Dieser Rauchmelder ist am Ende seines Lebenszyklus.
Alarm
Rotes Blinken, lauter Alarmton:
Ihr Rauchmelder hat Rauch detektiert. **Gefahr!**